

PARTS LIST

ゴムクローラキャリア

RUBBER CRAWLER CARRIER

MST-1500VD

適用号機 156004 以降

Serial No. 156004 and up



MOROOKA CO., LTD.

目 次

項 目	図番号	ページ
まえがき	—	A-2
目 次	—	0-1
エンジン関連部品(エンジン取付部品)	101-1	1-2
エンジン関連部品(エンジンオイルフィルタ取付部品)	101-2	1-4
エンジン関連部品(ラジエータ)	101-3	1-6
ラジエータ	101-4	1-8
エンジン関連部品(冷却系統部品)	103-1	1-10
エンジン関連部品(エンジンオイルレベルゲージ取付部品)	103-2	1-12
エンジン関連部品(メインポンプおよび取付部品)	105	1-14
エンジン関連部品(吸気系統部品)	111	1-16
エンジン関連部品(排気系統部品)	115	1-18
燃料タンクおよび燃料配管(1/2)	121-1	1-20
燃料タンクおよび燃料配管(2/2)	121-2	1-22
DEF(尿素)関連部品(DEFタンク)	131	1-24
DEF(尿素)関連部品(DEFポンプモジュール)	132	1-26
DEF(尿素)配管(DEFメイン系統)	133-1	1-28
DEF(尿素)配管(クーラントバルブ系統)	133-2	1-30
フレーム関連部品(エンジンフード)	201-1	1-32
フレーム関連部品(ライトカバー)	201-2	1-34
フレーム関連部品(ラジエータカバー)	201-3	1-36
フレーム関連部品(アンダカバー)	202-1	1-38
フレーム関連部品(サイドカバー)	202-2	1-40
フレーム関連部品(ステップ)	202-3	1-42
フレーム関連部品(ハンドレールおよびステップ)	202-4	1-44
ダンパボディ関連部品	202-5	1-46
フレーム関連部品(ベースマウント)	204-1	1-48
フレーム関連部品(マフラベース)	204-2	1-50
フレーム関連部品(エキゾーストパイプおよびリヤカバー)	204-3	1-52
フレーム関連部品(バッテリーボックス)	205-1	1-54
フレーム関連部品(DEFタンクカバー)	205-2	1-56
フレーム関連部品(エアクリーナカバー)	206	1-58
フレーム関連部品(コンデンサカバー)	207	1-60
キャブ関連部品(取付部品およびフロアマット)	221	1-62
キャブ(1/7)	231	1-64
キャブ(2/7)	232	1-66
キャブ(3/7)	233	1-68
キャブ(4/7)	234	1-70
キャブ(5/7)	235	1-72

目 次

項 目	図番号	ページ
キャブ(6/7)	236	1-74
キャブ(7/7)	237	1-76
コンソールボックス	238	1-78
運転席	239	1-80
エアコンディショナ(コンプレッサおよび取付け)	263	1-82
エアコンディショナ(コンデンサおよび取付け)	264	1-84
エアコンディショナ(エアコンディショナ配管)	265	1-86
エアコンディショナ(ヒータ配管)	266	1-88
足回り関連部品(走行モータおよびアイドラ)	301	1-90
足回り関連部品(キャリアローラおよびトラックローラ)	311	1-92
ステアリングコントロールシステム	401-1	1-94
ポンプカバー	401-2	1-96
ダンブコントロールシステム	421	1-98
油圧配管(操作弁およびダンブシリンダ系統)	501	1-100
油圧配管(メインポンプチャージ系統)	502	1-102
油圧配管(HSTメイン系統)	503	1-104
油圧配管(駐車ブレーキおよび高低速切替バルブ系統) (1/2)	504-1	1-106
油圧配管(駐車ブレーキおよび高低速切替バルブ系統) (2/2)	504-2	1-108
油圧配管(オイルクーラおよび戻り系統)	505	1-110
作動油タンク	551	1-112
作動油フィルタ	555	1-114
ダンブボディ(三方開き型)	601	1-116
ダンブボディ(スクープエンド型)(オプション)	611	1-118
電気系統(灯火類)	711-1	1-120
電気系統(バックブザースイッチ)	711-2	1-122
電気系統(バックブザー)	711-3	1-124
電気系統(ワイヤハーネス)	712	1-126
電気系統(バッテリー)	715	1-128
電気系統(バッテリーリレー)	717-1	1-130
電気系統(バッテリーリレーカバー)	711-2	1-132
電気系統(リレーボックス)	721	1-134
マークおよびプレート(日本語) (1/2)	801-1	1-136
マークおよびプレート(日本語) (2/2)	801-2	1-138
マークおよびプレート(英語) (1/2)	811-1	1-140
マークおよびプレート(英語) (2/2)	811-2	1-142
付属工具	901	1-144
品番索引表	-	9-1

CONTENTS

Item	FIG. No.	PAGE
FORWARD	—	A - 2
CONTENTS	—	0 - 1
ENGINE RELATED PARTS (ENGINE MOUNTING PARTS)	101-1	1- 2
ENGINE RELATED PARTS(ENGINE OIL FILTER AND MOUNTING PARTS)	101-2	1- 4
ENGINE RELATED PARTS(RADIATOR)	101-3	1- 6
RADIATOR	101-4	1- 8
ENGINE RELATED PARTS(INTERCOOLER PIPING)	103-1	1-10
ENGINE RELATED PARTS(ENGINE OIL LEVEL GAUGE MOUNTING PARTS)	103-2	1-12
ENGINE RELATED PARTS (MAIN PUMP AND MOUNTING PARTS)	105	1-14
ENGINE RELATED PARTS (AIR INTAKE SYSTEM)	111	1-16
ENGINE RELATED PARTS (EXHAUST SYSTEM)	115	1-18
FUEL TANK AND FUEL PIPING(1/2)	121-1	1-20
FUEL TANK AND FUEL PIPING(2/2)	121-2	1-22
DEF RELATED PARTS (DEF TANK)	131	1-24
DEF RELATED PARTS (DEF PUMP MODULE)	132	1-26
DEF PIPING(DEF MAIN LINE)	133-1	1-28
DEF PIPING(COOLANT VALVE LINE)	133-2	1-30
FRAME RELATED PARTS (ENGINE HOOD)	201-1	1-32
FRAME RELATED PARTS(FRONT BUMPER)	201-2	1-34
FRAME RELATED PARTS(RADIATOR COVER)	201-3	1-36
FRAME RELATED PARTS (UNDER COVER)	202-1	1-38
FRAME RELATED PARTS (SIDE COVER)	202-2	1-40
FRAME RELATED PARTS (STEP)	202-3	1-42
FRAME RELATED PARTS (HAND RAIL AND STEP)	202-4	1-44
DUMP BODY RELATED PARTS	202-5	1-46
FRAME RELATED PARTS (BASE MOUNT)	204-1	1-48
FRAME RELATED PARTS (MUFFLER BASE)	204-2	1-50
FRAME RELATED PARTS (EXHAUST PIPE AND REAR COVER)	204-3	1-52
FRAME RELATED PARTS (BATTERY BOX)	205-1	1-54
FRAME RELATED PARTS (DEF TANK COVER)	205-2	1-56
FRAME RELATED PARTS (AIR CLEANER COVER)	206	1-58
FRAME RELATED PARTS (CONDENSOR COVER)	207	1-60
CAB MOUNTING PARTS AND FLOOR MAT	221	1-62
CAB (1/7)	231	1-64
CAB (2/7)	232	1-66
CAB (3/7)	233	1-68
CAB (4/7)	234	1-70
CAB (5/7)	235	1-72

CONTENTS

Item	FIG. No.	PAGE
CAB(6/7)	236	1-74
CAB(7/7)	237	1-76
CONSOLE BOX	238	1-78
OPERATOR'S SEAT	239	1-80
AIR CONDITIONER RELATED PARTS(AIR COMPRESSOR AND MOUNTING)	263	1-82
AIR CONDITIONER RELATED PARTS(A/C CONDENSOR AND MOUNTING)	264	1-84
AIR CONDITIONER RELATED PARTS(AIR CONDITIONER PIPING)	265	1-86
AIR CONDITIONER RELATED PARTS(HEATER PIPING)	266	1-88
UNDER CARRIAGE RELATED PARTS(TRAVEL MOTOR AND IDLER)	301	1-90
UNDER CARRIAGE RELATED PARTS(CARRIER ROLLER AND TRACK ROLLER)	311	1-92
STEERING CONTROL SYSTEM	401-1	1-94
PUMP COVER	401-2	1-96
DUMP CONTROL SYSTEM	421	1-98
HYDRAURIC PIPING(CONTROL VALVE AND DUMP CYLINDER LINE)	501	1-100
HYDRAURIC PIPING(MAIN PUMP CHARGE LINE)	502	1-102
HYDRAURIC PIPING(HST MAIN LINE)	503	1-104
HYDRAURIC PIPING(PARKING BRAKE AND H-L SPEED VALVE LINE) (1/2)	504-1	1-106
HYDRAURIC PIPING(PARKING BRAKE AND H-L SPEED VALVE LINE) (2/2)	504-2	1-108
HYDRAURIC PIPING(OIL COOLER AND DRAIN LINE)	505	1-110
HYDRAULIC OIL TANK	551	1-112
HYDRAULIC OIL FILTER	555	1-114
DUMP BODY(3-WAY OPENABLE TYPE)	601	1-116
DUMP BODY(SCOOP END TYPE) (OPTION)	611	1-118
ELECTRICAL SYSTEM(LAMPS)	711-1	1-120
ELECTRICAL SYSTEM(BACK-UP BUZZER SWITCH)	711-2	1-122
ELECTRICAL SYSTEM(BACK-UP BUZZER)	711-3	1-124
ELECTRICAL SYSTEM(WIRING HARNESS)	712	1-126
ELECTRICAL SYSTEM(BATTERY)	715	1-128
ELECTRICAL SYSTEM(BATTERY RELAY)	717-1	1-130
ELECTRICAL SYSTEM(BATTERY RELAY COVER)	711-2	1-132
ELECTRICAL SYSTEM(RELAY BOX)	721	1-134
MARKS AND PLATES(JAPANESE) (1/2)	801-1	1-136
MARKS AND PLATES(JAPANESE) (2/2)	801-2	1-138
MARKS AND PLATES(ENGLISH) (1/2)	811-1	1-140
MARKS AND PLATES(ENGLISH) (2/2)	811-2	1-142
TOOLS	901	1-144
NUMERICAL INDEX	-	9-1

PARTS LIST

ゴムクローラキャリア

RUBBER CRAWLER CARRIER

MST-1500VD

適用号機 156004 以降

Serial No. 156004 and up

まえがき

このたびは、ゴムクローラキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございました。
部品の注文に際しては、ご使用機の車両番号・エンジン番号・アワーメータの時間も、同時にお知らせください。
なお、エンジンの部品のご注文については、別冊のエンジンのパーツリストをご覧ください。

パーツリストのご使用方法

パーツリストは、図（イラスト）と部品表で構成されています。

1. 図（イラスト）の説明

- ①図には、図番号と図の内容を示すタイトルを付けてあります。
ただし、図番号は必ずしも通し番号になっていません。
- ②図中の個々の部品には、それぞれ索引番号を付けてあります。
- ③図番号の末尾にアルファベット（A, B, C……）が付いている場合は、号機によって改良がなされ、図が変わっていることを示します。この場合、必ずタイトルの末尾に適用号機も合わせて記載してありますので、ご使用機の号機を確認し、該当の図をご覧ください。

2. 部品表の説明

部品表は、それぞれ「欄」を設けて、つぎの内容を記載してあります。

- | | |
|-------|---|
| ①索引番号 | 図中の個々の部品に対応した索引番号を示します。
索引番号を付していない部品は、つぎの2通りの場合があります。
(1) この部品が使用されている号機が途中で変更されている場合です。
この部品の索引番号は、その上の行の部品の索引番号になります。
(2) 組部品（品名の末尾にアセンブリと表示）の場合です。
この部品の索引番号は、その上の行の部品の索引番号になります。
組部品の索引番号は、その下の行の部品の品名の前に・印の付いた部品の索引番号になります。 |
| ②品 番 | この部品の番号を示します。品番の前の記号は、つぎのことを表します。
□：この部品の代わりに、その上の行に記載されている部品が使用できます。
☆：単品では補給されない部品で、組部品で補給される部品を表します。
()：他の図番号にも記載がある部品（重複記載）を表します。 |
| ③品 名 | この部品の名称を表します。
品名の前に・印が付いている部品は、組部品の構成部品であることを示します。
最初に・印の付いた部品の上の行の部品が、組部品になります。
・印の付いた部品が組部品の場合は、その構成部品に・・印を付けています。 |
| ④個 数 | この部品が使用されている車両1台分の個数を表します。
また、使用個数が定まっていない部品は“AR”(必要に応じ)で表しています。
ただし、組部品の構成部品は、その組部品の1組分の個数を表します。 |
| ⑤適用号機 | この部品が使用されている号機が示されています。
ただし、号機の代わりに★印がある場合は、図番号の末尾にアルファベットが付いた図番号にも継続して使用されている部品であることを表しています。 |

FOREWORD

Thank you for purchasing this Morooka Rubber Crawler Carrier.


When ordering a part, please specify the model serial number, the engine serial number and the reading of the hourmeter.

READING FOR PARTS LIST

For complete understanding, the parts list is written as follows.

Fig. Number	Figure numbers are not continuous.
Description	“▪” is put in front of the name of an assembly component and the item is entered next to the assembly. If part marked with “▪” is an assembly, its component is part marked with “▪▪”.
Quantity	The number of pieces per set used for assembly is specified. For assembly or part group components, the number of pieces per assembly is specified.
Serial number	The engine or machine serial number in which the part is used.
Codes	The codes and part number specified in the “Part No.” and “Part name” columns represent the following: ☐ The part specified in the line above is applicable instead of this part. ☆ Supplied as a set rather than singly.

図番号101-1 エンジン関連部品（エンジン取付部品）
 FIG. 101-1 ENGINE RELATED PARTS (ENGINE MOUNTING PARTS)




MA-03011-0010

図番号101-1/FIG.101-1

[illegible]

図番号101-2 エンジン関連部品(エンジンオイルフィルタ取付部品)
FIG.101-2 ENGINE RELATED PARTS(ENGINE OIL FILTER MOUNTING PARTS)




MA-03011-0020

図番号101-2/FIG.101-2

[illegible]

図番号101-3 エンジン関連部品 (ラジエータ)
FIG.101-3 ENGINE RELATED PARTS(RADIATOR)




MA-03014-0011

図番号101-3/FIG.101-3

[illegible]

図番号101-4 ラジエータ

FIG.101-4 RADIATOR




MA-03014-7000

図番号101-4/FIG.101-4

[illegible]


図番号103-1 エンジン関連部品（冷却系統部品）
FIG.103-1 ENGINE RELATED PARTS(INTERCOOLER PIPING)



MA-03014-0020

[illegible]


図番号103-2 エンジン関連部品（エンジンオイルレベルゲージ取付部品）
FIG.103-2 ENGINE RELATED PARTS(ENGINE OIL LEVEL GAUGE MOUNTING PARTS)



MA-03011-0030

[illegible]

図番号105 エンジン関連部品（メインポンプおよび取付部品）
 FIG. 105 ENGINE RELATED PARTS (MAIN PUMP AND MOUNTING PARTS)




MA-03061-0010

図番号105/FIG.105

[illegible]

図番号111 エンジン関連部品（吸気系統部品）

FIG. 111 ENGINE RELATED PARTS (AIR INTAKE SYSTEM)




MA-03012-0010

図番号111/FIG.111

[illegible]

図番号115 エンジン関連部品 (排気系統部品)

FIG. 115 ENGINE RELATED PARTS (EXHAUST SYSTEM)




MA-03013-0010

図番号115/FIG.115

[illegible]

図番号121-1 燃料タンクおよび燃料配管(1/2)

FIG. 121-1 FUEL TANK AND FUEL PIPING(1/2)




MA-03015-0011
MA-03015-0020

図番号121-1/FIG.121-1

[illegible]

図番号121-2 燃料タンクおよび燃料配管(2/2)
FIG. 121-2 FUEL TANK AND FUEL PIPING(2/2)




MA-03015-0021

図番号121-2/FIG.121-2

[illegible]

図番号131 DEF(尿素)関連部品 (DEFタンク)
FIG.131 DEF RELATED PARTS (DEF TANK)




MA-03117-0011

図番号131/FIG.131

[illegible]

図番号132 DEF関連部品(DEFポンプモジュール)
FIG.132 DEF RELATED PARTS(DEF POMP MODULE)




MA-03117-0020

図番号132/FIG.132

[illegible]

図番号133-1 DEF(尿素)配管(DEFメイン系統)

FIG.103-1 DEF PIPING(DEF MAIN LINE)




MA-03117-0031

図番号133-1/FIG.133-1

[illegible]

図番号133-2 DEF(尿素)配管(クーラントバルブ系統)

FIG. 133-2 DEF PIPING(COOLANT VALVE LINE)




MA-03117-0031

図番号133-2/FIG.133-2

[illegible]


図番号201-1 フレーム関連部品(エンジンフード)
FIG. 201-1 FRAME RELATED PARTS(ENGINE HOOD)



MA-03052-0031

索引 INDEX	部品番号 PARTS NO.	部 品 名	DESCRIPTION	個数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.
	A-03052-1001	エンジンフードASS'Y	ENGINE HOOD ASS'Y	1	156004 ~
1	A-03052-2051	・エンジンフード	ENGINE HOOD	1	156004 ~
2	0-1000-01025	ボルト (M10X25)	BOLT	3	156004 ~
3	0-1100-01025	スプリングワッシャ (M10)	SPRING WASHER	3	156004 ~
4	0-1110-01020	平ワッシャ (M10)	PLANE WASHER	3	156004 ~
5	0-1000-01030	ボルト (M10X30)	BOLT	4	156004 ~
6	0-1100-01025	スプリングワッシャ (M10)	SPRING WASHER	4	156004 ~
7	0-1110-01020	平ワッシャ (M10)	PLANE WASHER	4	156004 ~
8	A-03052-4000	・カバー	・COVER	1	156004 ~
9	0-1000-00616	・ボルト (M6X16)	・BOLT	4	156004 ~
10	0-1110-00616	・平ワッシャ (M6)	・PLANE WASHER	4	156004 ~
11	0-1200-00605	・ナット (M6)	・NUT	4	156004 ~
12	0-1100-00615	スプリングワッシャ (M6)	SPRING WASHER	4	156004 ~
13	1-41520-1380	ハンドル	HANDLE	1	156004 ~
14	0-1000-00610	ボルト (M6X10)	BOLT	2	156004 ~
15	0-1100-00615	スプリングワッシャ (M6)	SPRING WASHER	2	156004 ~
16	A-04052-7030	キャッチャ	CATCHER	2	156004 ~
17	0-1300-00412	スクリュ (M4X12)	SCREW	4	156004 ~
18	0-1110-00410	平ワッシャ (M4)	PLANE WASHER	4	156004 ~
19	0-1200-00403	ナット (M4)	NUT	4	156004 ~
20	0-1100-00410	スプリングワッシャ (M4)	SPRING WASHER	4	156004 ~
21	0-1300-00310	スクリュ (M3X10)	SCREW	4	156004 ~
22	0-1110-00305	平ワッシャ (M3)	PLANE WASHER	4	156004 ~
23	0-1200-00302	ナット (M3)	NUT	4	156004 ~
24	0-1100-00307	スプリングワッシャ (M3)	SPRING WASHER	4	156004 ~
25	A-04052-2080	・フロントグリル	・FRONT GRILLE	1	156004 ~
26	0-1000-00616	・ボルト (M6X16)	・BOLT	4	156004 ~
27	0-1110-00616	・平ワッシャ (M6)	・PLANE WASHER	4	156004 ~
28	0-1200-00605	・ナット (M6)	・NUT	4	156004 ~
29	0-1100-00615	・スプリングワッシャ (M6)	・SPRING WASHER	4	156004 ~
30	1-41520-1380	ハンドル	HANDLE	1	156004 ~
31	0-1000-00610	ボルト (M6X10)	BOLT	2	156004 ~
32	0-1100-00615	スプリングワッシャ (M6)	SPRING WASHER	2	156004 ~
33	A-04052-7030	キャッチャ	CATCHER	2	156004 ~
34	0-1300-00412	スクリュ (M4X12)	SCREW	4	156004 ~
35	0-1110-00410	平ワッシャ (M4)	PLANE WASHER	4	156004 ~
36	0-1200-00403	ナット (M4)	NUT	4	156004 ~
37	0-1100-00410	スプリングワッシャ (M4)	SPRING WASHER	4	156004 ~
38	0-1300-00310	スクリュ (M3X10)	SCREW	4	156004 ~
39	0-1110-00305	平ワッシャ (M3)	PLANE WASHER	4	156004 ~
40	0-1200-00302	ナット (M3)	NUT	4	156004 ~
41	0-1100-00307	スプリングワッシャ (M3)	SPRING WASHER	4	156004 ~
42	1-25710-1550	クッション	CUSHION	2	156004 ~
43	0-1110-01640	平ワッシャ (M16)	PLANE WASHER	2	156004 ~
44	0-1000-00530	ボルト (M5X30)	BOLT	2	156004 ~
45	0-1100-00513	スプリングワッシャ (M5)	SPRING WASHER	2	156004 ~
46	0-1200-00504	ナット (M5)	NUT	2	156004 ~
47	0-1110-00513	平ワッシャ (M5)	PLANE WASHER	2	156004 ~


図番号201-2 フレーム関連部品 (ライトカバー)
FIG. 201-2 FRAME RELATED PARTS(FRONT BUMPER)



MA-03052-0051

[illegible]


図番号201-3 フレーム関連部品(ラジエータカバー)
FIG.201-3 FRAME RELATED PARTS(RADIATOR COVER)



MA-03152-0040

[illegible]



図番号202-1 フレーム関連部品(アンダカバー)
FIG. 202-1 FRAME RELATED PARTS (UNDER COVER)



MA-03052-0110

[illegible]


図番号202-2 フレーム関連部品(サイドカバー)
FIG. 202-2 FRAME RELATED PARTS (SIDE COVER)



MA-03052-0130

[illegible]


図番号202-3 フレーム関連部品(ステップ)
FIG. 202-3 FRAME RELATED PARTS(STEP)



MA-03052-0120


[illegible]

図番号202-4 フレーム関連部品(ハンドレールおよびステップ)
 FIG. 202-4 FRAME RELATED PARTS (HAND RAIL AND STEP)




MA-03052-0062

図番号202-5 ダンプボディ関連部品
FIG. 202-5 DUMP BODY RELATED PARTS



MA-03071-0010


図番号204-1 フレーム関連部品(ベースマウント)
 FIG. 204-1 FRAME RELATED PARTS(BASE MOUNT)



MA-03052-0021


図番号204-1/FIG.204-1

図番号204-2 フレーム関連部品 (マフラーベース)
 FIG. 204-2 FRAME RELATED PARTS (MUFFLER BASE)




MA-03152-0010

図番号204-3 フレーム関連部品(エキゾーストパイプおよびリアカバー)
 FIG.204-3 FRAME RELATED PARTS(EXHAUST PIPE AND REAR COVER)



MA-03152-0031


図番号205-1 フレーム関連部品 (バッテリーボックス)
FIG. 205-1 FRAME RELATED PARTS (BATTERY BOX)



MA-03052-0072


図番号205-1/FIG.205-1

図番号205-2 フレーム関連部品(DEFタンクカバー)
FIG.205-2 FRAME RELATED PARTS(DEF TANK COVER)



MA-03152-0050


図番号206 フレーム関連部品(エアクリーナカバー)
 FIG. 206 FRAME RELATED PARTS (AIR CLEANER COVER)



MA-03052-0081

図番号206/FIG.206


図番号207 フレーム関連部品(コンデンサカバー)
FIG. 207 FRAME RELATED PARTS (CONDENSOR COVER)



MA-03052-0141

図番号207/FIG.207

図番号221 キャブ関連部品(取付部品およびフロアマット)
FIG. 221 CAB MOUNTING PARTS AND FLOOR MAT




MA-03053-0010

図番号221/FIG.221

図番号231 キャブ (1/7)

FIG. 231 CAB (1/7)




MST_AA0_300000_01

図番号231/FIG.231

図番号232 キャブ (2/7)

FIG. 232 CAB (2/7)




A 詳細
Detail A

MST_AA0_300000_01

図番号232/FIG.232

図番号233 キャブ (3/7)

FIG. 233 CAB (3/7)




MST_AA0_300000_01

図番号233/FIG.233

[illegible]


FIG. 234 CAB(4/7)



図番号234/FIG.234

図番号235 キャブ (5/7)

FIG. 235 CAB (5/7)




MST_AA0_300000_01

図番号235/FIG.235

[illegible]

図番号236 キャブ (6/7)

FIG. 236 CAB (6/7)




MST_A00_300000_01

図番号236/FIG.236

[illegible]

図番号237 キャブ (7/7)

FIG. 237 CAB (7/7)




MST_AA0_300000_01

図番号237/FIG.237

[illegible]

図番号238 コンソールボックス


FIG. 238 CONSOLE BOX



MST_G00_310080

図番号238/FIG.238


図番号239 運転席
FIG. 239 OPERATOR'S SEAT



MA-03054-0010

図番号239/FIG.239


図番号263 エアコンディショナ関連部品 (コンプレッサおよび取付け)
FIG. 263 AIR CONDITIONER RELATED PARTS (AIR COMPRESSOR AND MOUNTING)



MA-03092-0011

図番号263/FIG.263


図番号264 エアコンディショナ関連部品(コンデンサおよび取付け)
 FIG. 264 AIR CONDITIONER RELATED PARTS (A/C CONDENSOR AND MOUNTING)



MA-03092-0011

図番号264/FIG.264


図番号265 エアコンディショナ関連部品(エアコンディショナ配管)
FIG. 265 AIR CONDITIONER RELATED PARTS (AIR CONDITIONER PIPING)



MA-03092-0030

図番号265/FIG.265

図番号266 エアコンディショナ関連部品(ヒータ配管)
FIG. 266 AIR CONDITIONER RELATED PARTS (HEATER PIPING)




MA-03092-0040

図番号266/FIG.266

図番号301 足回り関連部品（走行モータおよびアイドル）


FIG. 301 UNDER CARRIAGE RELATED PARTS (TRAVEL MOTOR AND IDLER)



MA-03032-0010
MA-03033-0010

図番号301/FIG.301


図番号311 足回り関連部品（キャリアローラおよびトラックローラ）
 FIG. 311 UNDER CARRIAGE RELATED PARTS (CARRIER ROLLER AND TRACK ROLLER)



MA-03034-0010
 MA-03035-0010

図番号311/FIG.311


図番号401-1 ステアリングコントロールシステム
FIG. 401-1 STEERING CONTROL SYSTEM



MA-03042-0010

図番号401-1/FIG.401-1


図番号401-2 ポンプカバー
FIG. 401-2 PUMP COVER



MA-03152-0170

図番号421 ダンプコントロールシステム


FIG. 421 DUMP CONTROL SYSTEM



MA-03043-0010


図番号421/FIG.421

図番号501 油圧配管（操作弁およびダンブシリンダ系統）
FIG. 501 HYDRAURIC PIPING (CONTROL VALVE AND DUMP CYLINDER LINE)



MA-03067-0020
MA-03067-0030


図番号502 油圧配管(メインポンプチャージ系統)
 FIG. 502 HYDRAURIC PIPING (MAIN PUMP CHARGE LINE)



MA-03067-0040

図番号502/FIG.502

図番号503 油圧配管 (HSTメイン系統)
FIG. 503 HYDRAURIC PIPING (HST MAIN LINE)




MA-03067-0010

図番号503/FIG.503

図番号504-1 油圧配管（駐車ブレーキおよび高低速切替バルブ系統）（1/2）


FIG. 504-1 HYDRAURIC PIPING (PARKING BRAKE AND H-L SPEED VALVE LINE) (1/2)



MA-03067-0060

図番号504-1/FIG.504-1


図番号504-2 油圧配管（駐車ブレーキおよび高低速切替バルブ系統）（2/2）
FIG. 504-2 HYDRAURIC PIPING (PARKING BRAKE AND H-L SPEED VALVE LINE) (2/2)



MA-03067-0061

図番号504-2/FIG.504-2

図番号505 油圧配管（オイルクーラおよび戻り系統）
 FIG. 505 HYDRAURIC PIPING (OIL COOLER AND DRAIN LINE)




MA-03067-0050

図番号505/FIG.505

[illegible]

図番号551 作動油タンク
FIG. 551 HYDRAULIC OIL TANK




MA-03066-0011

図番号551/FIG.551

[illegible]

図番号555 作動油フィルタ
FIG. 555 HYDRAULIC OIL FILTER




MA-03065-0010

図番号555/FIG.555

[illegible]

図番号601 ダンプボディ（三方開き型）
FIG. 601 DUMP BODY (3-WAY OPENABLE TYPE)




MA-03071-0040

図番号601/FIG.601

[illegible]

図番号611 ダンプボディ (スcoopエンド型) (オプション)

FIG. 611 DUMP BODY (SCOOP END TYPE) (OPTION)




MA-03071-0050

図番号611/FIG.611

[illegible]

図番号711-1 電気系統（灯火類）
FIG. 711-1 ELECTRICAL SYSTEM (LAMPS)




MA-03024-0031

図番号711-1/FIG.711-1

[illegible]

図番号711-2 電気系統 (バックブザースイッチ)
FIG. 711-2 ELECTRICAL SYSTEM (BACK-UP BUZZER SWITCH)





MA-03024-0050

図番号711-2/FIG.711-2

[illegible]

図番号711-3 電気系統 (バックブザー)
FIG. 711-3 ELECTRICAL SYSTEM (BACK-UP BUZZER)




MA-03024-0050

図番号711-3/FIG.711-3

[illegible]

図番号712 電気系統(ワイヤハーネス)
FIG. 712 ELECTRICAL SYSTEM(WIRING HARNESS)




MA-03124-3361

図番号712/FIG.712

[illegible]

図番号715 電気系統 (バッテリー)
FIG. 715 ELECTRICAL SYSTEM (BATTERY)




MA-03024-0012

図番号715/FIG.715

[illegible]

図番号717-1 電気系統 (バッテリーリレー)

FIG. 717-1 ELECTRICAL SYSTEM(BATTERY RELAY)




MA-03024-0022

図番号717-1/FIG.717-1

[illegible]

図番号717-2 電気系統 (バッテリーリレーカバー)

FIG. 717-2 ELECTRICAL SYSTEM (BATTERY RELAY COVER)




MA-03024-0022

図番号717-2/FIG.717-2

[illegible]

図番号721 電気系統 (リレーボックス)
FIG. 721 ELECTRICAL SYSTEM (RELAY BOX)




MA-03024-0040
MA-03024-3170

図番号721/FIG.721

[illegible]


図番号801-1 マークおよびプレート(日本語) (1/2)
 FIG. 801-1 MARKS AND PLATES(JAPANESE) (1/2)



MA-03193-0020

[illegible]


図番号801-2 マークおよびプレート(日本語) (2/2)
 FIG. 801-2 MARKS AND PLATES (JAPANESE) (2/2)



MA-03193-0010

[illegible]


図番号811-1 マークおよびプレート(英語) (1/2)
FIG. 811-1 MARKS AND PLATES(ENGLISH) (1/2)



MA-03193-0020E

[illegible]


図番号811-2 マークおよびプレート(英語) (2/2)
FIG. 811-2 MARKS AND PLATES(ENGLISH) (2/2)



MA-03193-0010E

[illegible]

図番号901 付属工具
FIG. 901 TOOLS



PV92346

図番号901/FIG.901

[illegible]

品番順索引表

NUMERICAL INDEX

PARTS No.	FIG. No.	INDEX	PARTS No.	FIG. No.	INDEX
0-1000-00430	711-2	02	0-1000-00820	101-4	22
0-1000-00508	133-2	11	0-1000-00820	101-4	26
0-1000-00516	717-1	15	0-1000-00820	101-3	33
0-1000-00530	201-1	44	0-1000-00825	101-3	07
0-1000-00610	421	07	0-1000-00825	421	17
0-1000-00610	201-1	14	0-1000-00830	717-1	02
0-1000-00610	201-1	31	0-1000-00830	121-2	11
0-1000-00612	121-1	06	0-1000-00890	132	02
0-1000-00616	207	06	0-1000-00890	263	02
0-1000-00616	717-1	06	0-1000-01020	202-3	06
0-1000-00616	717-2	06	0-1000-01020	717-2	10
0-1000-00616	201-1	09	0-1000-01025	201-1	02
0-1000-00616	202-5	10	0-1000-01025	202-1	02
0-1000-00616	717-1	10	0-1000-01025	204-3	02
0-1000-00616	207	11	0-1000-01025	555	02
0-1000-00616	201-1	26	0-1000-01025	717-2	02
0-1000-00620	721	02	0-1000-01025	204-1	05
0-1000-00620	205-1	06	0-1000-01025	204-2	06
0-1000-00620	206	18	0-1000-01025	132	07
0-1000-00620	205-1	20	0-1000-01025	103-1	09
0-1000-00620	206	23	0-1000-01025	204-1	09
0-1000-00620	205-1	25	0-1000-01025	204-2	10
0-1000-00630	421	10	0-1000-01025	204-3	11
0-1000-00630	421	14	0-1000-01025	504-1	12
0-1000-00640	264	10	0-1000-01025	204-1	13
0-1000-00640	264	17	0-1000-01025	111	14
0-1000-00816	711-1	04	0-1000-01025	204-2	14
0-1000-00816	551	06	0-1000-01025	505	14
0-1000-00816	717-1	23	0-1000-01025	202-4	15
0-1000-00816	717-1	27	0-1000-01025	204-3	15
0-1000-00816	717-1	32	0-1000-01025	504-1	19
0-1000-00818	551	15	0-1000-01025	204-1	20
0-1000-00818	121-1	19	0-1000-01030	202-2	02
0-1000-00820	101-2	02	0-1000-01030	202-3	02
0-1000-00820	101-4	02	0-1000-01030	204-2	02
0-1000-00820	205-2	02	0-1000-01030	201-1	05
0-1000-00820	504-1	02	0-1000-01030	202-1	05
0-1000-00820	401-2	03	0-1000-01030	202-2	05
0-1000-00820	103-2	05	0-1000-01030	206	05
0-1000-00820	101-4	06	0-1000-01030	204-3	07
0-1000-00820	205-2	06	0-1000-01030	115	02
0-1000-00820	504-1	06	0-1000-01030	401-2	02
0-1000-00820	202-2	08	0-1000-01030	121-2	02
0-1000-00820	206	09	0-1000-01030	206	17
0-1000-00820	101-4	10	0-1000-01030	202-4	02
0-1000-00820	101-4	14	0-1000-01030	202-4	02
0-1000-00820	717-2	14	0-1000-01030	111	02
0-1000-00820	101-4	18	0-1000-01035	121-2	02
0-1000-00820	505	18	0-1000-01040	111	10
0-1000-00820	101-3	20	0-1000-01040	201-2	02

PARTS No.	FIG. No.	INDEX	PARTS No.	FIG. No.	INDEX
0-1000-01225	204-1	02	0-1100-00513	205-1	31
0-1000-01225	204-1	17	0-1100-00513	201-1	45
0-1000-01230	121-1	02	0-1100-00615	721	05
0-1000-01230	205-1	02	0-1100-00615	121-1	07
0-1000-01230	206	02	0-1100-00615	205-1	07
0-1000-01230	551	02	0-1100-00615	207	07
0-1000-01230	101-3	10	0-1100-00615	717-1	07
0-1000-01235	207	02	0-1100-00615	717-2	07
0-1000-01240	101-3	02	0-1100-00615	421	08
0-1000-01245	501	14	0-1100-00615	202-5	11
0-1000-01290	264	03	0-1100-00615	201-1	12
0-1000-01640	202-4	02	0-1100-00615	207	12
0-1000-01640	202-4	11	0-1100-00615	717-1	13
0-1000-31030	105	11	0-1100-00615	201-1	15
0-1000-31030	101	24	0-1100-00615	264	16
0-1000-31030	101	28	0-1100-00615	421	16
0-1000-31035	101	07	0-1100-00615	206	19
0-1000-31035	101	17	0-1100-00615	205-1	21
0-1000-31225	311	09	0-1100-00615	206	24
0-1000-31225	301	12	0-1100-00615	205-1	26
0-1000-31235	101	03	0-1100-00615	201-1	29
0-1000-31235	101	14	0-1100-00615	201-1	32
0-1000-31440	105	02	0-1100-00820	101-2	03
0-1000-32045	301	06	0-1100-00820	101-4	03
0-1000-32055	301	03	0-1100-00820	205-2	03
0-1001-00800	401-2	06	0-1100-00820	239	03
0-1001-31000	101-3	27	0-1100-00820	504-1	03
0-1001-31200	611	03	0-1100-00820	717-1	03
0-1001-31200	601	16	0-1100-00820	132	04
0-1001-31830	221	03	0-1100-00820	401-2	04
0-1020-00620	551	13	0-1100-00820	711-1	05
0-1020-30825	239	02	0-1100-00820	101-4	07
0-1020-30825	501	10	0-1100-00820	205-2	07
0-1020-31030	501	07	0-1100-00820	401-2	07
0-1050-00616	711-2	07	0-1100-00820	504-1	07
0-1100-00307	205-1	18	0-1100-00820	551	07
0-1100-00307	207	23	0-1100-00820	101-3	08
0-1100-00307	201-1	24	0-1100-00820	103-2	08
0-1100-00307	206	35	0-1100-00820	202-2	09
0-1100-00307	201-1	41	0-1100-00820	206	10
0-1100-00410	711-2	03	0-1100-00820	101-4	11
0-1100-00410	121-1	13	0-1100-00820	121-2	12
0-1100-00410	205-1	14	0-1100-00820	101-4	15
0-1100-00410	207	19	0-1100-00820	717-2	15
0-1100-00410	201-1	20	0-1100-00820	551	16
0-1100-00410	717-1	20	0-1100-00820	101-4	19
0-1100-00410	206	31	0-1100-00820	111	19
0-1100-00410	201-1	37	0-1100-00820	505	19
0-1100-00513	133-2	12	0-1100-00820	121-1	20
0-1100-00513	717-1	16	0-1100-00820	101-3	21

PARTS No.	FIG. No.	INDEX
0-1100-00820	101-4	23
0-1100-00820	717-1	24
0-1100-00820	101-4	27
0-1100-00820	717-1	28
0-1100-00820	717-1	33
0-1100-00820	101-3	34
0-1100-01025	121-2	03
0-1100-01025	201-1	03
0-1100-01025	201-2	03
0-1100-01025	202-1	03
0-1100-01025	202-2	03
0-1100-01025	202-3	03
0-1100-01025	204-2	03
0-1100-01025	204-3	03
0-1100-01025	555	03
0-1100-01025	717-2	03
0-1100-01025	111	05
0-1100-01025	715	05
0-1100-01025	201-1	06
0-1100-01025	202-1	06
0-1100-01025	202-2	06
0-1100-01025	204-1	06
0-1100-01025	206	06
0-1100-01025	202-3	07
0-1100-01025	204-2	07
0-1100-01025	132	08
0-1100-01025	204-3	08
0-1100-01025	115	09
0-1100-01025	103-1	10
0-1100-01025	204-1	10
0-1100-01025	204-2	11
0-1100-01025	717-2	11
0-1100-01025	204-3	12
0-1100-01025	504-1	13
0-1100-01025	204-1	14
0-1100-01025	111	15
0-1100-01025	121-2	15
0-1100-01025	204-2	15
0-1100-01025	206	15
0-1100-01025	505	15
0-1100-01025	202-4	16
0-1100-01025	204-3	16
0-1100-01025	504-1	20
0-1100-01025	202-4	21
0-1100-01025	204-1	21
0-1100-01025	111	23
0-1100-01230	121-1	03
0-1100-01230	204-1	03
0-1100-01230	205-1	03
0-1100-01230	206	03

PARTS No.	FIG. No.	INDEX
0-1100-01230	207	03
0-1100-01230	551	03
0-1100-01230	264	04
0-1100-01230	101-3	05
0-1100-01230	611	05
0-1100-01230	311	10
0-1100-01230	101-3	11
0-1100-01230	501	17
0-1100-01230	204-1	18
0-1100-01230	601	18
0-1100-01640	202-4	03
0-1100-01640	202-5	06
0-1100-01640	202-4	12
0-1100-31025	101	09
0-1100-31025	401-2	11
0-1100-31025	105	12
0-1100-31025	101	19
0-1100-31025	101	25
0-1100-31025	101-3	28
0-1100-31025	101	29
0-1100-31230	101	04
0-1100-31230	105	07
0-1100-31230	101	12
0-1100-31230	301	13
0-1100-31230	101	15
0-1100-31230	101	22
0-1100-31435	105	03
0-1100-32051	301	04
0-1100-33075	311	03
0-1100-33075	301	10
0-1110-00305	205-1	16
0-1110-00305	207	21
0-1110-00305	201-1	22
0-1110-00305	206	33
0-1110-00305	201-1	39
0-1110-00408	711-2	04
0-1110-00408	121-1	14
0-1110-00410	205-1	12
0-1110-00410	207	17
0-1110-00410	201-1	18
0-1110-00410	717-1	21
0-1110-00410	206	29
0-1110-00410	201-1	35
0-1110-00513	133-2	13
0-1110-00513	717-1	17
0-1110-00513	205-1	33
0-1110-00513	201-1	47
0-1110-00615	717-1	08
0-1110-00615	717-2	08
0-1110-00615	205-1	09

PARTS No.	FIG. No.	INDEX	PARTS No.	FIG. No.	INDEX
0-1110-00615	264	11	0-1110-01020	115	10
0-1110-00615	717-1	11	0-1110-01020	204-1	11
0-1110-00615	264	18	0-1110-01020	504-1	14
0-1110-00615	206	20	0-1110-01020	204-1	15
0-1110-00615	205-1	23	0-1110-01020	111	16
0-1110-00615	206	25	0-1110-01020	121-2	16
0-1110-00615	205-1	28	0-1110-01020	505	16
0-1110-00616	721	03	0-1110-01020	611	20
0-1110-00616	207	09	0-1110-01020	504-1	21
0-1110-00616	201-1	10	0-1110-01020	204-1	22
0-1110-00616	202-5	12	0-1110-01020	111	24
0-1110-00616	207	14	0-1110-01020	601	30
0-1110-00616	201-1	27	0-1110-01025	202-3	04
0-1110-00816	101-2	04	0-1110-01025	204-2	04
0-1110-00816	101-4	04	0-1110-01025	204-3	04
0-1110-00816	504-1	04	0-1110-01025	717-2	04
0-1110-00816	103-2	06	0-1110-01025	715	06
0-1110-00816	101-4	08	0-1110-01025	206	07
0-1110-00816	504-1	08	0-1110-01025	204-2	08
0-1110-00816	101-3	09	0-1110-01025	132	09
0-1110-00816	103-2	10	0-1110-01025	204-3	09
0-1110-00816	101-4	12	0-1110-01025	103-1	11
0-1110-00816	101-4	16	0-1110-01025	204-2	12
0-1110-00816	101-4	20	0-1110-01025	717-2	12
0-1110-00816	111	20	0-1110-01025	204-3	13
0-1110-00816	101-3	22	0-1110-01025	204-2	16
0-1110-00816	101-4	24	0-1110-01025	206	16
0-1110-00816	101-4	28	0-1110-01025	202-4	17
0-1110-00816	101-3	35	0-1110-01025	204-3	17
0-1110-00820	131	04	0-1110-01025	202-4	22
0-1110-00820	205-2	04	0-1110-01225	101-3	03
0-1110-00820	717-1	04	0-1110-01225	121-1	04
0-1110-00820	132	05	0-1110-01225	551	04
0-1110-00820	401-2	05	0-1110-01225	101-3	12
0-1110-00820	103-1	08	0-1110-01225	501	15
0-1110-00820	205-2	08	0-1110-01230	205-1	04
0-1110-00820	401-2	08	0-1110-01230	206	04
0-1110-00820	206	11	0-1110-01230	207	04
0-1110-00820	717-2	16	0-1110-01230	264	05
0-1110-00820	717-1	25	0-1110-01640	202-4	04
0-1110-00820	717-1	29	0-1110-01640	202-4	09
0-1110-00820	717-1	34	0-1110-01640	202-4	13
0-1110-01020	111	03	0-1110-01640	201-1	43
0-1110-01020	201-1	04	0-1110-30816	263	03
0-1110-01020	201-2	04	0-1110-31020	101	10
0-1110-01020	202-1	04	0-1110-31020	101	20
0-1110-01020	555	04	0-1110-31020	101	26
0-1110-01020	201-1	07	0-1110-31020	101	30
0-1110-01020	202-1	07	0-1110-31225	105	08
0-1110-01020	204-1	07	0-1110-31425	105	04

PARTS No.	FIG. No.	INDEX	PARTS No.	FIG. No.	INDEX
0-1120-00616	401-1	08	0-1200-31210	101	21
0-1120-00616	421	09	0-1200-31815	221	04
0-1120-00816	421	18	0-1200-33024	311	02
0-1120-01432	601	12	0-1210-33024	301	09
0-1120-01632	202-5	07	0-1220-00604	264	12
0-1140-01032	601	33	0-1220-00604	264	19
0-1140-31032	611	23	0-1220-01006	421	04
0-1200-00302	205-1	17	0-1220-01408	601	11
0-1200-00302	207	22	0-1242-01000	115	13
0-1200-00302	201-1	23	0-1242-01600	202-4	08
0-1200-00302	206	34	0-1260-00606	711-3	03
0-1200-00302	201-1	40	0-1260-00808	264	09
0-1200-00403	205-1	13	0-1300-00310	205-1	15
0-1200-00403	207	18	0-1300-00310	207	20
0-1200-00403	201-1	19	0-1300-00310	201-1	21
0-1200-00403	206	30	0-1300-00310	206	32
0-1200-00403	201-1	36	0-1300-00310	201-1	38
0-1200-00504	205-1	32	0-1300-00412	205-1	11
0-1200-00504	201-1	46	0-1300-00412	207	16
0-1200-00604	717-1	12	0-1300-00412	201-1	17
0-1200-00605	721	04	0-1300-00412	206	28
0-1200-00605	205-1	08	0-1300-00412	201-1	34
0-1200-00605	207	08	0-1300-00425	717-1	19
0-1200-00605	201-1	11	0-1300-00520	401-1	05
0-1200-00605	421	11	0-1300-00525	205-1	30
0-1200-00605	207	13	0-1301-00600	401-1	07
0-1200-00605	421	15	0-1311-01010	202-5	02
0-1200-00605	206	21	0-1320-00616	711-3	02
0-1200-00605	205-1	22	0-1500-00825	401-1	17
0-1200-00605	206	26	0-1500-00825	401-1	20
0-1200-00605	205-1	27	0-1500-30838	105	06
0-1200-00605	201-1	28	0-1520-30738	503	07
0-1200-00806	131	03	0-1700-00832	401-1	18
0-1200-00806	132	03	0-1700-00832	401-1	21
0-1200-00806	103-1	07	0-2000-03130	501	09
0-1200-00806	103-2	07	0-2000-03140	501	06
0-1200-00806	103-2	09	0-2010-02411	504-2	03
0-1200-00806	264	15	0-2010-02411	504-1	09
0-1200-00806	111	18	0-2010-02418	121-1	22
0-1200-01008	111	04	0-2010-02418	551	35
0-1200-01008	715	04	0-2030-03533	503	06
0-1200-01008	115	12	0-2040-02012	504-1	18
0-1200-01210	101-3	04	0-2040-02520	505	11
0-1200-01210	501	16	0-2040-02520	502	12
0-1200-01613	202-5	05	0-2040-03024	505	22
0-1200-31008	101	08	0-2040-03024	505	29
0-1200-31008	101	18	0-2040-03027	501	18
0-1200-31210	611	04	0-2040-03027	501	19
0-1200-31210	101	11	0-2040-03027	501	21
0-1200-31210	601	17	0-2040-03030	502	02

PARTS No.	FIG. No.	INDEX	PARTS No.	FIG. No.	INDEX
0-2101-01040	501	01	0-4000-01000	551	25
0-2150-01060	121-1	15	0-4001-00400	121-1	21
0-2210-00470	501	24	0-4001-00400	551	34
0-2210-00480	501	22	0-4100-01006	502	05
0-2210-00490	501	20	0-4100-01410	551	20
0-2210-00645	501	12	0-4120-00604	266	04
0-2220-00672	502	10	0-4120-00604	133-2	09
0-2230-00278	504-1	23	0-4120-00604	505	25
0-2230-00294	504-1	16	0-4121-01404	502	12
0-2230-00482	505	27	0-4121-01706	505	22
0-2230-00650	505	20	0-4130-00606	101-3	25
0-2231-00207	504-1	22	0-4130-00610	505	03
0-2231-00223	504-1	15	0-4200-01000	551	21
0-2231-01092	505	08	0-4200-01400	551	19
0-2420-00450	505	28	0-4210-00406	502	11
0-2420-00652	505	23	0-4211-00202	504-2	03
0-2420-00656	502	09	0-4212-00202	502	13
0-2420-00660	502	01	0-4212-00303	551	26
0-2431-00200	504-2	01	0-4220-00303	121-1	26
0-2431-00217	504-1	10	0-4220-00405	266	03
0-2431-00610	505	12	0-4220-00405	133-2	08
0-2431-01036	505	01	0-4220-01010	501	03
0-2432-00240	504-2	02	0-4220-01010	101-3	23
0-2610-01057	503	05	0-4220-01010	551	23
0-2700-00012	121-1	16	0-4300-00202	502	17
0-2700-00020	133-1	06	0-4300-00202	551	31
0-2700-00020	101-3	31	0-4300-00303	551	28
0-2700-00025	133-2	07	0-4300-00304	551	30
0-2700-10024	266	05	0-4300-00404	501	25
0-2700-10038	501	02	0-4300-00406	501	11
0-2700-10038	101-3	18	0-4300-00606	505	21
0-2700-10060	101-3	14	0-4300-00610	505	05
0-2700-10070	101-3	16	0-4300-01006	502	03
0-3200-01025	611	19	0-4300-01010	551	33
0-3200-01025	601	29	0-4301-00606	502	06
0-3200-01033	611	22	0-4320-00202	504-1	09
0-3200-01033	601	32	0-4321-00902	504-1	17
0-3220-02122	611	21	0-4321-01406	505	11
0-3220-02122	601	31	0-4321-01704	505	29
0-3220-05970	611	12	0-4321-01904	501	21
0-3220-05971	601	22	0-4326-01904	501	19
0-3230-00640	601	09	0-4326-01906	501	18
0-3400-00100	311	07	0-4326-02106	502	02
0-3400-00100	601	08	0-4360-01010	551	22
0-3400-00100	611	08	0-4365-00202	502	14
0-3400-00100	601	15	0-4380-00303	121-1	27
0-3400-00170	611	13	0-4380-01010	501	04
0-3400-00170	601	23	0-4411-00404	501	23
0-3500-01030	401-1	14	0-4411-00404	505	26
0-4000-00400	551	24	0-4411-00606	502	08

PARTS No.	FIG. No.	INDEX	PARTS No.	FIG. No.	INDEX
0-4411-00606	505	24	1-11660-1170	551	12
0-4460-00606	505	10	1-11660-1180	551	37
0-4470-00602	502	07	1-11660-1190	551	37
0-5000-01301	715	01	1-11660-1210	551	37
0-5010-00000	712	04	1-11710-1150	601	06
0-5011-00000	712	05	1-12020-1010	801-1	22
0-5060-00015	712	15	1-12020-1020	801-2	04
0-5060-00030	712	14	1-12020-1030	801-2	03
0-5060-00040	712	16	1-12020-1040	801-1	06
0-5070-00003	712	23	1-12020-1050	801-1	08
0-5070-00005	712	24	1-12020-1060	801-1	04
0-5070-00010	712	13	1-12020-1070	801-1	02
0-5070-00010	712	25	1-12020-1081	801-1	01
0-5070-00015	712	26	1-12020-1090	801-2	02
0-5120-02400	711-1	02	1-12020-1120	801-2	07
0-5520-02400	721	07	1-12020-1130	801-2	06
0-5600-02401	711-1	03	1-12020-1140	801-2	08
0-7010-01500	801-1	12	1-12020-1150	801-2	13
0-7010-11500	811-1	09	1-12020-1160	801-1	21
0-7060-00400	801-1	17	1-12020-1180	801-1	05
0-7110-00000	801-2	12	1-12020-1190	801-2	01
0-7110-00000	811-2	12	1-12020-1210	811-1	04
0-7110-00100	801-2	10	1-12020-1310	811-2	02
0-7110-00100	811-2	10	1-12020-1360	801-1	07
0-7120-01502	801-2	09	1-12210-1140	238	07
0-7120-01502	811-2	09	1-12210-1480	711-2	05
0-7130-07000	801-2	11	1-12670-1410	501	05
0-7130-17000	811-2	11	1-12710-1170	601	10
0-7200-00000	801-1	20	1-16710-1310	611	06
0-9100-00000	901	02	1-16710-1310	601	13
0-9100-00709	901	02	1-16710-1330	611	11
0-9100-00810	901	02	1-16710-1330	601	21
0-9100-01113	901	02	1-16710-1360	611	07
0-9100-01214	901	02	1-16710-1360	601	14
0-9100-01719	901	02	1-17310-1110	301	01
0-9100-02224	901	02	1-17330-0011	301	08
0-9105-05500	901	01	1-17330-1210	301	15
0-9200-00200	901	04	1-17330-1222	301	16
0-9210-00150	901	03	1-17330-1240	301	14
1-11330-1160	301	11	1-17340-1100	311	08
1-11420-1170	421	20	1-17350-1140	311	04
1-11510-1210	202-5	09	1-17610-0021	105	05
1-11520-1220	202-4	07	1-17610-0030	105	01
1-11660-0020	551	37	1-17630-0011	301	02
1-11660-1120	551	05	1-17650-0010	555	01
1-11660-1130	551	08	1-17650-0010	502	04
1-11660-1130	121-1	18	1-17650-1120	555	01
1-11660-1140	551	09	1-17710-1120	601	03
1-11660-1150	551	10	1-17710-1130	601	04
1-11660-1160	551	11	1-17710-1140	601	05

PARTS No.	FIG. No.	INDEX	PARTS No.	FIG. No.	INDEX
1-17710-1232	601	02	1-41010-1210	811-1	01
1-17710-1320	611	10	1-41010-1220	811-2	07
1-17710-1320	601	20	1-41010-1230	811-1	06
1-17710-1400	601	24	1-41010-1240	811-1	02
1-17710-1410VL	611	17	1-41010-1250	811-1	03
1-17710-1410VL	601	27	1-41010-1260	811-1	18
1-17710-1410VR	611	17	1-41010-1270	811-1	17
1-17710-1410VR	601	27	1-41010-1280	717-1	01
1-17710-1430	611	16	1-41010-1290	401-1	01
1-17710-1430	601	26	1-41010-1300	401-1	04
1-17710-1440V	611	15	1-41010-1310	811-1	06
1-17710-1440V	601	25	1-41010-1320	811-1	02
1-17710-1460V	611	18	1-41010-1330	811-1	03
1-17710-1460V	601	28	1-41010-1350	811-1	18
1-17710-1480V	611	19	1-41010-1490	811-1	17
1-17710-1480V	601	28	1-41210-1510	717-1	01
1-17710-1500	601	24	1-41420-1140	401-1	01
1-18520-1290	202-4	06	1-41420-1240	401-1	04
1-18640-0011	611	09	1-41420-1250	401-1	06
1-19620-0011	501	13	1-41420-1260	401-1	13
1-19960-1231	551	18	1-41520-1380	201-1	13
1-21670-1210	505	04	1-41520-1380	201-1	30
1-23670-1420	501	08	1-44210-1510	711-1	01
1-23710-1160	601	07	1-46010-2550	811-1	12
1-25210-1490	711-1	01	1-46210-1510	711-3	01
1-25710-1550	205-1	29	1-46420-1011	401-1	09
1-25710-1550	201-1	42	1-48420-1210	401-1	03
1-28320-1140	301	07	1-49320-1110	301	05
1-28710-1400	611	14	1-51160-1150	105	10
1-28710-1500	611	14	1-51350-1100	311	01
1-29210-1150	238	04	1-51350-1210	311	05
1-30210-2160	238	05	1-51350-1220	311	06
1-30210-2160	238	06	1-51530-1110	221	02
1-30520-3310	201-2	06	1-51530-1120	221	05
1-30710-1621	202-5	03	1-51530-1120	221	05
1-30710-1630	202-5	04	1-51610-1120	105	09
1-31620-0030	421	01	1-54620-1050	421	19
1-31620-1510	421	01	1-55210-3920	712	12
1-31620-1520	421	02	1-55210-4930	712	11
1-31620-1530	421	03	1-55420-1010	401-1	16
1-31620-1540	421	05	1-55420-1020	401-1	19
1-31620-1550	421	12	1-55420-1030	711-2	06
1-31620-1590	421	06	1-55420-1040	401-1	11
1-31620-1610	421	13	1-55420-1060	401-1	15
1-32210-1560	711-2	01	1-55420-1070	401-1	12
1-32710-1250	611	02	1-55710-1201	601	01
1-32710-1650	204-3	05	1-57010-3180	801-1	10
1-32710-1650	202-5	08	1-68010-0470	811-1	07
1-32710-1650	206	36	1-68010-0470	801-1	09
1-39010-1100	801-1	15	1-76210-1510	502	16

PARTS No.	FIG. No.	INDEX	PARTS No.	FIG. No.	INDEX
1-76640-0011	601	19	A-03014-7160	101-3	37
1-77620-1510	504-1	05	A-03014-7170	101-4	13
1-79010-0010	811-2	05	A-03014-7180	101-4	17
1-79010-0080	811-2	05	A-03014-7190	101-4	29
1-80110-1110	101	16	A-03014-7200	101-4	30
4-10420-1311	401-1	10	A-03014-7210	103-1	02
7-11020-1080	801-1	16	A-03014-7220	101-3	38
8-11210-4100	551	32	A-03014-7230	101-4	32
A-03011-2000	101	02	A-03014-7240	101-4	31
A-03011-2010	101	05	A-03014-7250	103-1	03
A-03011-2020	101	13	A-03014-7260	101-3	29
A-03011-2050	103-2	04	A-03015-1001	121-1	01
A-03011-2060	101	23	A-03015-2080	121-2	13
A-03011-2070	101	27	A-03015-2140	121-1	23
A-03011-7000	101	01	A-03015-2150	121-1	24
A-03011-7010	101	06	A-03015-2160	121-1	05
A-03011-7030	101-2	01	A-03015-7010	121-1	08
A-03011-7040	101-2	01	A-03015-7020	121-1	09
A-03011-7060	101-2	05	A-03015-7040	121-1	11
A-03011-7070	101-2	07	A-03015-7050	121-2	09
A-03011-7080	101-2	08	A-03015-7060	121-2	10
A-03011-7090	101-2	06	A-03015-7070	121-2	01
A-03011-7100	103-2	01	A-03015-7080	121-2	01
A-03011-7110	103-2	02	A-03015-7090	121-1	31
A-03012-2000	111	21	A-03015-7100	121-1	29
A-03012-2080	111	09	A-03015-7110	121-1	30
A-03012-2090	111	13	A-03015-7120	121-1	28
A-03012-7000	111	01	A-03015-7130	121-1	32
A-03012-7030	111	06	A-03015-7140	121-2	08
A-03012-7040	111	01	A-03015-7150	121-2	09
A-03012-7050	111	01	A-03015-7160	121-2	04
A-03013-2000	115	03	A-03015-7170	121-2	07
A-03013-2030	115	02	A-03015-7180	121-2	05
A-03013-2040	204-3	14	A-03015-7190	121-2	06
A-03013-7000	115	04	A-03016-7010	105	13
A-03013-7010	115	05	A-03024-2000	715	02
A-03013-7020	115	06	A-03024-3060	712	02
A-03014-2000	103-1	05	A-03024-3110	712	06
A-03014-7000	101-3	01	A-03024-3140	712	09
A-03014-7010	101-4	01	A-03024-3190	207	25
A-03014-7020	101-4	05	A-03024-3210	721	09
A-03014-7030	101-4	09	A-03024-3220	721	06
A-03014-7040	101-4	25	A-03024-3421	717-1	31
A-03014-7050	101-4	21	A-03024-3620	712	01
A-03014-7060	101-3	26	A-03024-3630	712	20
A-03014-7110	101-3	13	A-03024-3640	712	19
A-03014-7120	101-3	15	A-03024-3650	712	03
A-03014-7130	101-3	17	A-03024-3660	712	18
A-03014-7140	101-3	36	A-03024-3670	712	21
A-03014-7150	101-3	30	A-03024-3680	712	07

PARTS No.	FIG. No.	INDEX	PARTS No.	FIG. No.	INDEX
A-03024-3690	712	08	A-03052-4020	205-1	19
A-03024-7800	207	24	A-03052-4030	205-1	24
A-03024-7850	721	08	A-03052-4040	202-4	14
A-03024-7870	717-1	09	A-03052-4050	202-4	19
A-03024-7900	721	10	A-03052-4070	401-2	02
A-03024-7920	717-1	22	A-03052-4080	401-2	01
A-03024-7930	712	10	A-03052-4120	207	29
A-03024-7930	717-1	30	A-03052-7040	121-1	10
A-03024-7940	717-2	13	A-03052-7040	551	36
A-03024-7940	717-1	26	A-03053-2000	221	06
A-03024-7950	717-1	05	A-03053-2010	221	07
A-03024-7970	717-1	14	A-03053-7010	221	01
A-03024-7990	717-1	18	A-03054-7001	239	01
A-03024-8310	238	12	A-03062-7010	504-1	01
A-03052-1001	201-1	01	A-03066-1002	551	01
A-03052-1011	206	01	A-03067-2000	503	01
A-03052-1020	206	17	A-03067-2010	503	02
A-03052-1031	206	01	A-03067-2020	503	03
A-03052-1050	207	01	A-03067-2030	503	04
A-03052-1061	205-1	01	A-03067-2050	505	06
A-03052-2000	202-1	01	A-03067-2060	504-1	11
A-03052-2011	204-1	01	A-03067-2080	504-1	18
A-03052-2021	204-1	16	A-03067-2100	505	13
A-03052-2031	202-4	10	A-03067-6340	101-3	24
A-03052-2041	202-4	01	A-03067-6530	505	09
A-03052-2051	201-1	01	A-03067-6640	551	27
A-03052-2101	204-3	01	A-03067-6810	502	15
A-03052-2392	205-1	01	A-03067-7000	551	29
A-03052-2511	201-2	01	A-03067-7140	505	02
A-03052-2521	201-2	05	A-03067-7160	505	07
A-03052-2880	202-2	07	A-03067-7250	121-1	25
A-03052-2890	204-1	19	A-03071-2100	202-5	01
A-03052-2900	204-1	12	A-03092-2010	264	02
A-03052-3210	201-3	01	A-03092-2020	264	07
A-03052-3220	201-3	02	A-03092-2030	264	13
A-03052-3230	201-3	03	A-03092-2040	264	08
A-03052-3240	201-3	04	A-03092-2040	264	14
A-03052-3250	201-3	05	A-03092-2130	266	01
A-03052-3270	202-2	01	A-03092-2140	266	02
A-03052-3280	202-2	04	A-03092-7010	263	04
A-03052-3480	202-3	01	A-03092-7080	265	03
A-03052-3601	204-3	06	A-03092-7090	265	02
A-03052-3650	204-1	04	A-03092-7120	263	01
A-03052-3671	207	01	A-03092-7130	264	06
A-03052-3910	201-3	06	A-03092-7140	265	01
A-03052-3920	264	20	A-03093-2000	801-2	14
A-03052-3930	264	21	A-03093-2010	801-2	05
A-03052-3990	206	22	A-03093-2040	811-1	08
A-03052-4000	201-1	08	A-03093-2060	811-1	10
A-03052-4010	205-1	05	A-03093-2060	801-1	13

PARTS No.	FIG. No.	INDEX	PARTS No.	FIG. No.	INDEX
A-03093-2070	801-1	14	A-04024-2030	717-2	09
A-03093-2080	801-1	18	A-04024-2040	717-2	05
A-03093-2090	801-1	11	A-04051-1050	202-3	05
A-03093-2110	801-1	03	A-04052-2050	206	12
A-03093-2120	811-1	13	A-04052-2080	201-1	25
A-03093-2130	811-1	14	A-04052-2100	204-1	08
A-03093-2140	811-1	15	A-04052-2480	206	13
A-03093-2150	811-1	16	A-04052-2820	206	08
A-03093-2170	811-1	11	A-04052-3150	207	10
A-03093-2180	811-1	08	A-04052-3160	207	05
			A-04052-3180	207	27
A-03117-2020	132	06	A-04052-3200	207	26
A-03117-2030	133-1	05	A-04052-3280	401-2	09
A-03117-2040	133-1	04	A-04052-3300	202-4	05
A-03117-2050	133-2	04	A-04052-6950	207	30
A-03117-2050	133-2	05	A-04052-6960	207	31
A-03117-2130	133-2	01	A-04052-6970	207	28
A-03117-7000	132	01	A-04052-7030	205-1	10
A-03124-3120	712	22	A-04052-7030	207	15
A-03124-3130	721	01	A-04052-7030	201-1	16
A-03124-3140	238	13			
			A-04052-7030	206	27
A-03124-324	238	08	A-04052-7030	201-1	33
A-03124-325	238	30	A-04066-2080	551	14
A-03124-326	238	28	A-04066-2090	551	17
A-03124-327	238	11	A-04092-2000	264	01
A-03124-328	238	22	A-04092-2010	264	22
A-03124-3371	712	27	A-04117-2010	204-2	09
A-03124-3390	712	17	A-04117-2020	131	02
A-03124-7000	238	03	A-04117-2070	133-2	03
A-03124-7030	238	10	A-04117-7000	131	01
A-03152-2000	204-2	01			
			A-04117-7010	133-1	02
A-03152-2010	204-2	13	A-04117-7020	133-1	01
A-03152-2120	204-2	05	A-04117-7030	133-1	03
A-03193-2000	801-1	19	A-04117-7040	133-2	10
A-03971-2120	611	01	A-04117-7060	133-2	06
A-04012-2020	111	17	A-04117-7100	133-2	02
A-04012-7000	111	10	A-04152-1000	204-3	10
A-04012-7010	111	08	A-04152-2030	205-2	05
A-04012-7020	111	12	A-04152-2040	205-2	01
A-04012-7030	111	07	KY 01023-60416	235	02
A-04012-7030	111	11			
			KY 01023-60510	236	33
A-04013-2000	715	03	KY 01023-70412	238	29
A-04013-2010	717-2	01	KY 01023-70412	238	31
A-04013-7000	717-2	09	KY 01023-70416	238	19
A-04014-2030	717-2	05	KY 01023-70416	238	21
A-04014-2060	202-3	05	KY 01023-70416	235	25
A-04014-2080	206	12	KY 01023-70416	236	29
A-04014-2090	201-1	25	KY 01023-70525	238	23
A-04015-2140	204-1	08	KY 01023-70612	231	15
A-04024-2000	206	13	KY 01023-70612	236	26
A-04024-2020	206	08			

PARTS No.	FIG. No.	INDEX	PARTS No.	FIG. No.	INDEX
KY 01023-70616	233	14	KY 25A LAM 199110	235	01
KY 01024-80612	236	18	KY 25A NUT 210750	231	12
KY 01024-80660	236	17	KY 25A WAS 210760	231	11
KY 01024-80820	235	35	KY 2B6 NOZ 11540	233	09
KY 01024-D0612	236	11	KY 2B6 WBL 113350	233	05
KY 01024-D0612	234	13	KY 323 STP 112151	233	23
KY 01024-D0616	237	03	KY 4WF SPK 273260	236	27
KY 01024-D0616	236	14	KY 803 HAN 277570	232	01
KY 01024-D0616	234	17	KY 803 RAD 269480	236	32
KY 01024-D0616	235	28	KY 803 STR 269600	232	02
KY 01024-D0616	233	34	KY A67 WAR 130050	233	06
KY 01024-D0820	237	08	KY A7E SET 848200	235	20
KY 01024-D0825	233	04	KY B19 PLA 732210	233	13
KY 01024-D1016	237	10	KY B35 RIV 178111	235	27
KY 01024-D1016	233	35	KY B35 STR 173160	235	19
KY 01024-D1025	237	17	KY B44 CAP 182380	234	21
KY 01024-D1025	235	18	KY BS6 ERG 278750	233	16
KY 01024-D1025	233	25	KY BS6 HIN 275300	233	10
KY 01024-D1030	401-1	02	KY CHA WWA 124590	237	22
KY 01024-D1230	237	14	KY CHC PLA 229520	232	04
KY 01224-40416	232	18	KY D11 SNA 114650	232	19
KY 01224-70512	235	09	KY D21 GRM 118950	233	12
KY 01224-70610	235	05	KY D21 LOC 118960	235	10
KY 01225-70412	236	09	KY D21 NUT 118940	233	11
KY 01240-00825	235	22	KY D21 SPR 118910	235	36
KY 01245-00616	233	15	KY D31 PIN 107370	235	37
KY 01245-00616	233	31	KY D58 VAL 128410	237	24
KY 01245-00820	233	28	KY D6A CAP 164160	234	10
KY 01370-00412	236	07	KY E34 WMT 110981	235	03
KY 01435-00612	232	12	KY G00 310080	238	01
KY 01435-00616	232	13	KY G3M HOL 147590	238	14
KY 01580-11008	233	24	KY G7B HAN 104050	236	08
KY 01584-00605	232	14	KY HX3 BOL 179430	238	02
KY 01584-30504	235	08	KY HX3 BOL 179430	238	15
KY 01640-20610	232	16	KY HX3 BOL 179430	238	17
KY 01641-20812	235	38	KY HX3 BOL 179430	238	25
KY 01643-30823	235	40	KY HX3 BOL 179430	238	27
KY 01643-70823	233	29	KY HX3 BOL 179430	238	34
KY 04434-51210	237	11	KY HX6 CAP 257010	237	26
KY 04434-51210	233	36	KY MST A00 303610	233	27
KY 08034-20519	236	04	KY MST BRA 300050	236	31
KY 08034-20519	235	12	KY MST BRA 300141	237	13
KY 08034-20536	236	21	KY MST BRA 300150	237	16
KY 08034-20536	237	21	KY MST BRA 303700	236	24
KY 08037-01008	235	15	KY MST BRA 303730	236	13
KY 08037-01610	235	13	KY MST BRA 303740	236	20
KY 08037-10610	236	35	KY MST BRA 309130	236	15
KY 08059-00515	235	14	KY MST BRA 309190	238	35
KY 08059-00515	236	23	KY MST BRA 309200	238	24
KY 14F LOC 266440	235	34	KY MST BRA 309320	237	09

PARTS No.	FIG. No.	INDEX
KY MST C00 A32000	233	01
KY MST CBL 300180	237	12
KY MST CON 300060	236	25
KY MST CON 308100	236	16
KY MST COV 300010	235	26
KY MST COV 300020	233	32
KY MST COV 300040	234	14
KY MST COV 300070	236	30
KY MST COV 300090	237	23
KY MST COV 300781	234	18
KY MST COV 300790	236	19
KY MST COV 300800	237	02
KY MST COV 300810	236	10
KY MST COV 300820	236	12
KY MST COV 300830	236	36
KY MST COV 300840	237	04
KY MST COV 303680	231	14
KY MST COV 309220	238	01
KY MST COV 309240	238	01
KY MST COV 309270	238	16
KY MST COV 320110	238	33
KY MST COV 325000	235	31
KY MST D00 A38020	231	01
KY MST DUC 300910	238	26
KY MST FIN 313970	234	01
KY MST G00 300900	237	01
KY MST G00 310151	237	05
KY MST G00 320340	237	19
KY MST GLA 299770	233	08
KY MST GLA 299780	234	05
KY MST GLA 299800	233	22
KY MST GLA 299810	234	02
KY MST GLA 299820	233	17
KY MST GLA 303620	231	04
KY MST GRM 303720	237	07
KY MST GRP 300100	233	26
KY MST GRP 300110	235	23
KY MST GRP 309150	235	17
KY MST HAR 300120	235	11
KY MST HAR 300860	236	05
KY MST INS 310110	234	11
KY MST INS 310120	234	16
KY MST KEY 299850	232	03
KY MST LEV 299970	235	30
KY MST LEV 300170	237	15
KY MST LIN 303640	232	06
KY MST LNG 300080	236	01
KY MST LNG 310090	236	03
KY MST LUV 299960	238	20
KY MST LUV 300920	238	18

PARTS No.	FIG. No.	INDEX
KY MST MIR 300130	233	03
KY MST PAC 300970	233	33
KY MST PAC 303690	234	19
KY MST PLA 299950	233	30
KY MST PLA 299980	235	33
KY MST PLA 299990	235	39
KY MST PLA 303710	237	06
KY MST PLA 310130	234	12
KY MST PLA 310140	234	20
KY MST REM 303630	232	05
KY MST RES 309170	237	18
KY MST RES 309180	237	20
KY MST ROD 303650	232	07
KY MST ROD 303660	232	08
KY MST ROD 303670	232	09
KY MST SAS 299790	234	08
KY MST SAS 303600	231	02
KY MST SEA 300030	233	18
KY MST STY 300120	233	02
KY MST SWT 308020	238	32
KY NSX HAM 154720	236	06
KY P15 WAS 120340	235	21
KY P75 LOC 116330	232	11
KY P75 PAC 115900	235	06
KY P75 SNA 116230	232	15
KY PZX ANT 229081	233	19
KY PZX COL 228870	231	08
KY PZX PLA 840930	231	10
KY PZX STR 235010	231	09
KY R25 RET 164961	235	07
KY S00 DAM EA2510	234	06
KY S00 DAM EA2560	231	05
KY S00 DAM EA2750	231	03
KY S00 DAM EA2930	233	21
KY S00 DAM EA2980	233	07
KY S00 DAM EA3280	234	03
KY S00 DAM EA3590	234	09
KY S00 HOS HA0050	237	25
KY S00 HOS HA3500	236	22
KY S00 SEA BG2070	234	15

諸岡事業所一覧表

平成 29 年 9 月 13 日現在

本社・営業本部	〒301-0034 茨城県竜ヶ崎市庄兵衛新田町 358 TEL0297-66-2111 Fax0297-66-3110	(南)県南重機サービス	〒029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉字瀬原 87-1 TEL0191-46-2662 Fax0191-46-2267
技術・研修センター	〒301-0031 茨城県竜ヶ崎市庄兵衛新田町 275-1 TEL0297-66-0001 Fax0297-84-1193	中三機械㈱	〒027-0037 岩手県宮古市松山第 6 地割 30-2 TEL0193-65-0630 Fax0193-65-0631
北海道営業所	〒053-0052 北海道苫小牧市新開町 2-4-5 TEL0144-55-8888 Fax0144-55-8865	㈱大曲産業機械 本社	〒014-0072 秋田県大仙市大曲西根字瀬下 28 TEL0187-68-2200 Fax0187-68-2204
東北営業所	〒987-2157 宮城県栗原市高清水中ノ茎 94 TEL0228-58-3776 Fax0228-58-3778	湯沢支店	〒012-0051 秋田県湯沢市深堀字鎌切 74-3 TEL0183-72-4580 Fax0183-72-4588
北信越営業所	〒950-1456 新潟県新潟市南区茨曾根 2410-1 TEL025-375-1212 Fax025-375-1033	角館支店	〒014-0347 秋田県仙北市角館町小勝田字小倉前 10 TEL0187-53-3131 Fax0187-53-3132
中部営業所	〒529-0423 滋賀県長浜市木之本町千田小堀 189 TEL0749-82-6277 Fax0749-82-6278	神岡支店	〒019-1701 秋田県大仙市神宮寺館の西 43 TEL0187-72-2700 Fax0187-72-2345
中国営業所	〒708-1116 岡山県津山市野村欠ノ木 146-1 TEL0868-29-2200 Fax0868-29-3134	田沢湖営業所	〒014-1201 秋田県仙北市田沢湖生保内字石神 226 TEL0187-43-3000 Fax0187-43-3001
九州営業所	〒861-4151 熊本県熊本市南区富合町清藤 346-1 TEL096-358-8030 Fax096-358-8033	幸和リース㈱	〒016-0179 秋田県能代市浅内字中山 133-26 TEL0185-55-1633 Fax0185-54-3007
サービス代理店一覧表		秋田営業所	〒010-1423 秋田県秋田市仁井田字川久保 30-1 TEL018-892-7670 Fax018-892-7671
北海道地区		鹿角営業所	〒018-5337 秋田県鹿角市十和田末広字谷地中 16-3 TEL0186-30-3130 Fax0186-30-3133
エコーダービル本社	〒003-0871 北海道札幌市白石区米里 1 条東 3 丁目 115 TEL011-875-2331 Fax011-879-2138	鷹巣営業所	〒018-3301 秋田県北秋田市綴子字作坂 64 TEL0186-63-0500 Fax0186-63-1758
札幌営業所	〒003-0873 北海道札幌市白石区米里 3 条 2 丁目 6-33 TEL011-873-2331 Fax011-879-2139	琴丘営業所	〒018-2103 秋田県山本郡三種町鯉川字中陣場 138 TEL0185-87-3993 Fax0185-87-4210
北見営業所	〒099-2103 北海道北見市端野町 3 区 472 TEL0157-56-3822 Fax0157-67-6004	峰浜営業所	〒018-2502 秋田県山本郡八峰町峰浜目名淵字萩台 5-26 TEL0185-76-2823 Fax0185-76-3909
帯広営業所	〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北 1 線 6-6 TEL0155-62-0678 Fax0155-61-2141	羽後建機㈱	〒015-0064 秋田県由利本荘市万願寺字小吹沢 85 TEL0184-22-4320 Fax0184-22-4321
(南)幸栄重機工業	〒059-1505 北海道勇払郡安平町早来 94-14 TEL01452-2-3242 Fax01452-2-3253	㈱共栄	〒018-5337 秋田県鹿角市十和田末広字紀の国平 43-2 TEL0186-35-4812 Fax0186-35-3356
三共自興㈱	〒076-0035 北海道富良野市学田三区 TEL0167-23-1188 Fax0167-23-1371	郷機械鋼業㈱	〒014-0102 秋田県大仙市四ツ屋字水石場 27 番地 4 TEL0187-88-8278 Fax0187-88-8279
東北興業㈱	〒069-0365 北海道岩見沢市上幌向町 542-18 TEL0126-26-4100 Fax0126-26-4519	秋田営業所	〒018-3333 秋田県北秋田市坊沢字深間沢 25-77 TEL0186-62-4140 Fax0186-62-4168
㈱中島自工	〒080-2460 北海道帯広市西 20 条北 1 丁目 3-32 TEL0155-33-3141 Fax0155-33-5004	(南)東北工業	〒987-2233 宮城県栗原市築館照越長根 1-1 TEL0228-22-6804 Fax0228-22-6887
城ヶ崎産業㈱	〒045-0122 北海道岩内郡共和町発足 123-11 TEL013-74-3301 Fax013-74-3302	(南)大日機械	〒989-5505 宮城県栗原市若柳大林東千刈 92-1 TEL0228-32-6334 Fax0228-32-3288
(南)岡建機サービス	〒049-4331 北海道瀬棚郡今金町田代 233-10 TEL01378-2-0676 Fax01378-2-3348	(南)高橋建機工業	〒986-0861 宮城県石巻市蛇田字南久林 62-1 TEL0225-21-5588 Fax0225-21-5858
㈱福地工業	〒090-0838 北海道北見市西三輪 4 丁目 712 建機 TEL0157-36-5711 Fax0157-36-7513	(南)タカサ重機	〒986-0005 宮城県石巻市大瓜字棚橋 101-1 TEL0225-95-5802 Fax0225-95-5859
事業部		(南)佐藤建機	〒989-4601 宮城県登米市迫町新田字南深沢 5-6 TEL0220-28-3360 Fax0220-28-3340
新菱重機サービス㈱	〒071-8121 北海道旭川市末広東 1 条 13 丁目 TEL0166-57-4211 Fax0166-57-3846	郷機械鋼業㈱	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 1 丁目 6-30 宮城林産ビル TEL022-262-5535 Fax022-262-5534
東北地区		いこい・重車輻㈱	〒990-2324 山形県山形市青田南 23-25 TEL0236-23-7410 Fax0236-41-7544
(南)小山内重整備	〒036-8061 青森県弘前市神田 1 丁目 5-1 TEL0172-33-6399 Fax0172-34-7010	寒河江重車輻㈱	〒991-0003 山形県寒河江市西根字中川原 110-1 TEL0237-86-7228 Fax0237-86-8486
青森重工㈱	〒034-0051 青森県十和田市伝法寺字大窪 2-30 TEL0176-28-3355 Fax0176-28-2841	南陽営業所	〒999-2222 山形県南陽市長岡五百刈 401 TEL0238-40-2845 Fax0238-40-2846
住友建機販売㈱	〒034-0001 青森県十和田市三本木字一本木沢 163-3 TEL0176-23-7247 Fax0176-23-7210	大洋自動車工業㈱	〒998-0832 山形県酒田市両羽町 9-4 TEL0234-22-9433 Fax0234-22-9435
㈱金沢重機工業	〒034-0212 青森県十和田市米田字雨溜 2-3 TEL0176-28-2323 Fax0176-28-3727	(南)フォレスト	〒999-5311 山形県最上郡真室川町平岡 445-16 TEL0233-62-3823 Fax0233-62-2438
㈱タケナカ	〒030-0142 青森県青森市野木字野尻 37-734 TEL0177-73-8171 Fax0177-73-8174	東日本産業機械(南)	〒972-8312 福島県いわき市常磐下船尾町古内 129 TEL0246-43-5188 Fax0246-44-4540
サンキ工業㈱	〒020-0403 岩手県盛岡市乙部 5 地割 144 TEL019-696-2604 Fax019-696-2601		
双葉重車輻㈱	〒028-7113 岩手県八幡平市平笠第 24 地割 1-40 TEL0195-76-5332 Fax0195-76-5755		

(有)丸正自動車整備工場 〒967-0641 福島県南会津郡南会津町和泉田字欠間 5693
 TEL0241-73-2322 Fax0241-73-2360

(株)共和建商 〒961-0015 福島県白河市田島館ヶ崎 4-1
 TEL0248-29-2231 Fax0248-29-2022

関東地区

大一建機(株) 〒192-0351 東京都八王子市東中野 495
 TEL042-676-3035 Fax 042-676-3014

橋本機械(株) 〒190-0144 東京都あきる野市山田 565
 TEL042-596-0434 Fax042-596-2194

住友建機販売(株) 〒371-0854 群馬県前橋市大渡町 1 丁目 20-14
 TEL0272-52-2531 Fax0272-53-7495

沼田営業所 〒378-0005 群馬県沼田市久屋原町 295-1
 TEL0278-24-1418 Fax0278-24-2021

(株)大黒ダーゼル工業所 〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾字右和清水 144-6
 TEL0471-25-0333 Fax0471-25-0336

霞ヶ浦工場 〒300-0135 茨城県かすみがうら市加茂 5273-1
 TEL029-828-1181 Fax029-828-0320

竜ヶ崎車輛(株) 〒301-0005 茨城県竜ヶ崎市市川原代町
 TEL0297-62-5211 Fax0297-62-5213

明和重機 〒319-2411 茨城県常陸大宮市小舟 2489-1
 TEL0295-56-5151 Fax0295-56-5152

三委自動車(株) 〒315-0056 茨城県かすみがうら市上稲吉 2044
 TEL0298-31-1261 Fax0298-31-1027

牛久産機(株) 〒300-1214 茨城県牛久市女化町 1043-5
 TEL029-872-0556 Fax029-874-3476

三喜重車輛(株) 〒320-0075 栃木県宇都宮市宝木本町 2052
 TEL028-665-2121 Fax028-665-2122

(有)安斎重機サービス 〒321-3304 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井 1659-28
 TEL028-677-0574 Fax028-677-4169

新日本レンタル(株) 〒329-2745 栃木県那須塩原市三区町 626-3
 TEL0287-36-6485 Fax0287-36-6027

(有)神和商事 〒290-0051 千葉県市原市菊間六洲弁財天 231
 TEL0436-43-7222 Fax0436-43-7235

ピー・シー・エス(株) 〒252-0245 神奈川県相模原市中央区田名塩田 4-19-15
 TEL0427-77-8808 Fax0427-77-8810

中部地区

住友建機販売(株) 中部統括部 〒474-0001 愛知県大府市北崎町遠山 171-1
 TEL0562-48-5200 Fax0562-45-0070

(株)朝日サービス 〒942-0143 新潟県上越市頸城区下三分一 490-1
 TEL0255-30-3855 Fax0255-30-3870

上原自動車工業 〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢 2925
 TEL0257-84-2223 Fax0257-84-2260

(株)アール 〒940-2053 新潟県長岡市福島町 791
 TEL0258-28-3637 Fax0258-28-3635

TaKiYa商会 〒959-1735 新潟県中五泉市姫野 297
 TEL0250-58-4054 Fax0250-58-1718

塩尻重機整備(有) 〒399-0702 長野県塩尻市広丘野村 1788-180
 TEL0263-52-2800 Fax0263-52-3344

(有)山口自動車工場 〒383-0064 長野県中野市新井工業団地
 TEL0269-26-2237 Fax0269-26-0489

柳川自動車整備工業(有) 〒385-0034 長野県佐久市平賀 2188-3
 TEL0267-62-5719 Fax0267-62-4200

(有)フィールドマシナリー 〒391-0211 長野県茅野市宮川 2768-1
 TEL0266-77-2075 Fax0266-72-1313

(有)マツテックサービス 〒421-1221 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷 2103
 TEL054-278-5544 Fax054-278-5546

(有)トクショー機械サービス 〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1317-5298
 TEL0557-51-0370 Fax0557-51-5549

北陸重機(株) 津幡工場 〒929-0454 石川県河北郡津幡町杉瀬口 59
 TEL0762-89-3151 Fax0762-88-5176

能登建販(株) 〒927-0055 石川県鳳至郡穴水町地藏坊イ-21
 TEL0768-52-2881 Fax0768-52-2883

川下建機工業(株)本社 〒923-2233 石川県七尾市中島町笠師ミ 37
 TEL076-766-1311 Fax076-766-0500

七尾営業所 〒926-0006 石川県七尾市太田町 107-3-1
 TEL0767-53-6616 Fax0767-53-6617

穴水営業所 〒927-0053 石川県鳳至郡穴水町此木字 37
 TEL0768-52-2866 Fax0768-52-0380

珠洲営業所 〒927-1228 石川県珠洲市宝立柏原西の 24-1
 TEL0768-84-2600 Fax0768-84-2929

輪島営業所 〒928-0025 石川県輪島市東中野イ-7
 TEL0768-23-1311 Fax0768-23-0250

(株)勝山自工 〒911-0814 福井県勝山市若猪野 26-1-1
 TEL0779-87-2866 Fax0779-87-2865

大鉄建機(株) 〒914-0037 福井県敦賀市道口 47-2-1
 TEL0770-25-1511 Fax0770-23-2625

建機サービス(株) 〒939-8153 富山県富山市吉岡 662
 TEL076-429-2365 Fax076-429-2369

山崎マシナリー(株) 〒438-0214 静岡県磐田市飛平松 216-1
 TEL0538-66-1211 Fax0266-72-1313

中京重機(株) 〒465-0057 愛知県名古屋市中東区陸前町 1705
 TEL0527-01-5188 Fax0527-01-5194

(株)ニットク 〒949-7401 新潟県魚沼市下倉 525
 TEL0257-94-5700 Fax025-794-5757

関西地区

(株)川嶋機械工業所 〒524-0012 滋賀県守山市播磨田町 93-2
 TEL0775-83-2323 Fax0775-83-2330

佐伯重機工業(株) 〒529-1172 滋賀県大津郡豊郷町安食南 701
 TEL0749-35-2965 Fax0749-35-4561

前田自動車(株) 〒620-0922 京都府福知山市岩井 84-4
 TEL0773-22-1113 Fax0773-22-1288

水田重機工業(株) 〒629-3131 京都府京丹後市網野町高橋 152
 TEL07727-2-0426 Fax07727-2-4756

(株)ササイ 〒639-1101 奈良県大和郡山田市下三橋町 18-1
 TEL0743-53-3136 Fax0743-52-7749

(株)カンキ 〒654-0043 兵庫県神戸市須磨区外浜町 2-9-19
 TEL078-733-2221 Fax078-735-5074

但馬重機(株) 〒669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷 160
 TEL0796-72-3226 Fax0796-72-3229

(株)キナン 〒647-0014 和歌山県新宮市浮島 1-25
 TEL0735-21-3800 Fax0735-23-2339

中国・四国地区

スギヤマ車輛(有) 〒708-0012 岡山県津山市下田邑 1448-1
 TEL0868-28-2954 Fax0868-28-4223

(有)宮本建機 〒719-3226 岡山県真庭市三崎 367-1
 TEL0867-42-4789 Fax0867-42-6165

(有)結城自動車工業 〒733-0833 広島県広島市西区商工センタ 8-10-10
 TEL082-277-4800 Fax082-277-4802

(有)神石資材 〒729-5132 広島県庄原市東城町三坂 401-1
 TEL084-772-4650 Fax084-772-4650

(有)吉村オートサービス 〒689-2111 鳥取県東伯郡北栄町土下 410
 TEL0858-48-3110 Fax0858-48-3030

三洋重機(株)本社工場 〒680-0942 鳥取県鳥取市湖山町東 2 丁目 237
 TEL0857-28-3921 Fax0857-28-3924

米子工場 〒683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎 2208
 TEL0859-22-9101 Fax0859-22-9102

(株)原商 〒699-0402 島根県松江市宍道町白石 81-10
 TEL0852-66-1114 Fax0852-66-2172

㈱イシショウ	〒756-0057	山口県小野田市西高泊 1231
		Tel0836-83-1771 Fax0836-84-2822
サービス部	〒755-0084	山口県宇部市川上石
		Tel0836-32-2775 Fax0836-22-7761
㈱高知林業	〒780-8040	高知県高知市神田 968-1
		Tel088-833-2281 Fax088-833-228
陽和産業㈱	〒780-0084	高知県高知市南御座 2-1
		Tel088-882-6211 Fax088-833-228

九州地区

㈱直方建機本社・工場	〒822-0033	福岡県直方市上新入広江 2475
		Tel09492-4-1103 Fax09492-8-1787
福岡工場	〒811-2113	福岡県糟屋郡須恵町大字須恵 1071-2
		Tel092-957-6650 Fax092-957-6651
菊田工場	〒800-0313	福岡県京都郡菊田町磯浜町 2 丁目
		Tel093-434-1118 Fax093-434-5301
㈱筑豊製作所	〒811-0104	福岡県糟屋郡新宮町大字的野字香ノ木 741-1
		Tel092-963-3121 Fax092-963-3121
福岡マシントック㈱	〒812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2丁目 3-18
榎田営業所		Tel092-411-7111 Fax092-474-0481
山家営業所	〒818-0003	福岡県筑紫野市大字山家 2868-1
		Tel092-927-3111 Fax092-927-2300
鹿島機械工業㈱	〒849-1301	佐賀県鹿島市常広 139
本社・工場		Tel09546-3-3211 Fax09546-3-2868
大村工場	〒856-0806	長崎県大村市富の原 2 丁目 440
		Tel0957-55-8418 Fax0957-55-1171
九州重機㈱ 本社	〒861-4156	熊本県下益城郡富合町田尻字平碓 1340
		Tel096-357-7195 Fax096-357-7198
南菱交易㈱	〒890-0003	鹿児島県鹿児島市伊敷町 3636
(㈱太陽興業)		Tel0992-20-2323 Fax0992-20-5751
南国建機サービス㈱	〒899-7306	鹿児島県曽於郡大崎町永吉 5270
大隅工場		Tel0994-76-4332 Fax0994-76-3128

パーツリスト ゴムクローラキャリア
MST-1500VD

図書番号 P11500VD4-01

初 版 平成 29 年 11 月 1 日

発 行 株式会社 諸 岡

本 社	〒301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町 358 Tel0297-66-2111 (代表)
工 場	〒301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町 282 Tel0297-63-5121
営業本部	〒301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町 358 Tel0297-66-2111 (代表)
北海道営業所	〒053-0052 北海道苫小牧市新開町 2-4-5 Tel0144-55-8888
東北営業所	〒987-2157 宮城県栗原市高清水中ノ茎 94 Tel0228-58-3776
北信越営業所	〒950-1456 新潟県新潟市南区茨曾根 2410-1 Tel025-375-1212
中部営業所	〒529-0423 滋賀県長浜市木之本町千田小堀 189 Tel0749-82-6277
中国営業所	〒708-1116 岡山県津山市野村欠ノ木 146-1 Tel0868-29-2200
九州営業所	〒861-4151 熊本県熊本市南区富合町清藤 346-1 Tel096-358-8030

**RUBBER CRAWLER CARRIER
MST-1500VD
PARTS LIST**

Document No. P11500VD4-01

First edition: November 1, 2017

Issued by Morooka Co., Ltd.
358 Shoubeisindencho, Ryugasaki,
Ibaraki 301-0034,
Japan

No part of this manual can be reproduced in any form without permission